SEELOCK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО НОСИМОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

SEELOCK INSPECTOR B2



v 1.05

©SEELOCK 2024

HTTP://SEELOCK.RU

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Внешний вид устройства	3
2.	Управление	6
3.	Паспорт устройства и гарантия	18
4.	Информация о товарном знаке и авторских правах	20

1. Внешний вид устройства



№ элемента	Описание	
1. ЖК дисплей	Отображает индикаторы заряда батареи, свободного объёма памяти, WiFi и GPS Нажмите кнопку питания (12) для включения/выключения подсветки дисплея	
2. Мультисервисный порт	Порт подключения видеорегистратора к док-станции или терминалу зарядки	
3. Объектив	FullHD камера	
4. LED индикатор состояния	Горящий зелёный: камера в режиме ожидания Горящий красный: включен режим предварительной записи Мигающий красный: идёт запись видео Однократно мигающий: камера снимает фото	
5. LED индикатор заряда	Синий: идёт зарядка Белый: полностью заряжен	
6. ИК-подсветка	Инфракрасные светодиоды ночной подсветки обеспечивают чёткость изображения в условиях низкой освещённости до 10 метров	
7. Датчик освещённости	Анализирует уровень освещённости и автоматически задействует или отключает ИК-подсветку	

SEELOCK INSPECTOR B2

8.	а) Нажмите для начала видеозаписи		
Кнопка	b) Удерживайте нажатой 3 секунды		
видеозаписи	чтобы остановить видеозапись		
9. Кнопка фотосъёмки	 а) При однократном нажатии делает мгновенное фото в режиме ожидания или во время видеозаписи b) При удерживании нажатой в течение 3 секунд видеорегистратор переходит в скрытый режим: отключаются все LED индикаторы, ЖК дисплей и голосовое оповещение, остаются включёнными только вибросигналы – однократный при начале видеозаписи. двукратный при 		
	остановке видеозаписи		
	Стандартный вход mini-USB для		
	подключения к ПК или зарядного		
10.	устройства		
ОЅВ ВХОД	Может быть использован для подключения		
	внешней камеры (опционально)		
	а) Однократное нажатие		
	включает/выключает ИК-подсветку		
11.	(в ручном режиме управления ИК-		
Кнопка Fn	подсветкой)		
	в) При удерживании нажатои в		
	отретите з секунд в режиме		
10			
та. Киопиа	здерживание нажатой в течение 5 секунд		
	чтоов включить/выключить		
питания	видеорегистратор		

2. Управление

Включение, выключение, режим ожидания

心

Нажмите и удерживайте кнопку питания (12) чтобы включить устройство, после чего оно перейдёт в режим ожидания. Повторное нажатие в течение 3 секунд выключит устройство.

Видеозапись

ожидания В режиме нажмите кнопку (8), прозвучит видеозаписи голосовое "Старт оповещение записи", видеорегистратор подаст однократный вибросигнал, начнётся запись видео. При этом, LED индикатор состояния (4) начнёт мигать красным цветом.



Для остановки видеозаписи и возврата в режим ожидания, нажмите и удерживайте эту же кнопку (8) в течение 3 секунд.

Примечание: если устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку видеозаписи чтобы быстро включить камеру и сразу начать видеозапись.

Фотосъёмка



В режиме ожидания или во время видеозаписи, нажмите кнопку фотосъёмки (9) чтобы сделать мгновенное фото.

При удерживании нажатой кнопки фотосъёмки (9) В течение 3 секунд видеорегистратор переходит скрытый В режим: отключаются все LED индикаторы, ЖК дисплей и голосовое оповещение, остаются включёнными вибросигналы только однократный при начале видеозаписи, двукратный при остановке видеозаписи.

WiFi



В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Fn для Включения/Выключения WiFi. Перед использованием функции WiFi, пожалуйста, установите на смартфон/планшет приложение "Eyescam PRO":

для IPhone:

для Android:





Мобильное приложение для WiFi

- Включите видеорегистратор, затем нажмите и удерживаете кнопку Fn в течение 3 секунд для включения функции WiFi. Иконка WiFi на ЖК дисплее загорится синим цветом.
- 2. В телефоне найдите и подключитесь к точке доступа "amba_boss-***", пароль доступа: **1234567890**.
- После того, как WiFi соединение между регистратором и телефоном будет установлено, запустите приложение "Eyescam PRO". На экране телефона появится изображение с видеорегистратора и будет транслироваться в потоковом режиме онлайн, вы также сможете управлять фото и видео записью.
- 4. Нажатие кнопки «Видео» включает запись видео, повторное нажатие останавливает. Нажатие кнопки «Фото»
- Просмотр отснятых фото и видео файлов будет доступен после остановки записи. Для этого, нажмите кнопку «Просмотр». Здесь можно скачать, просмотреть, удалить материалы. Чтобы поделиться файлом, его нужно сначала скачать на телефон.

SEELOCK INSPECTOR B2



ЖК дисплей



	IR	При включении ИК
ИК подсветка		подсветки иконка
		горит красным
		Когда микрофон
Отключить	.0.	выключен, на
микрофон	микрофон 🔛	значке появляется
		красный крестик
		Когда включен
WiFi	ବ	WiFi, иконка горит
		синим
		При поиске
	0	сигнала GPS
GPS	<u></u>	иконка мигает, а
		при обнаружении
		– горит желтым
		4 блока означают,
		что память
Хранилище		переполнена. На
		один блок меньше
		– есть место.
_	~	Индикатор уровня
Батарея		заряда
		аккумулятора
Разрешение	1440P	Установленное
-		разрешение видео
		индикатор записи.
		красная точка
Запись	REC	горит постоянно в
		режиме ожидания
		и мигает при
		видеозаписи.

Продворитольное		Включён	режим
предварительная	Pre-recording	предварит	ельной
Sallincb		записи	
		Длительно	СТЬ
Время записи	056:10:13	записанно	го видео
		(444:MM:C	CC)

LED индикаторы

<u>Индикатор зарядки аккумулятора:</u> **Синий:** идёт зарядка **Белый:** видеорегистратор полностью заряжен

Индикатор состояния:

Зелёный: устройство в режиме ожидания Красный: устройство в режиме ожидания, включена предварительная запись Мигающий красный: идёт видеозапись Однократно мигающий: фотографирование

Как заряжать аккумулятор

Используйте USB кабель с сетевым адаптером или докстанцией (входят в комплект поставки) для зарядки регистратора от сети 220В или включенного ПК через USBпорт.

Примечание: всегда полностью заряжайте аккумулятор перед использованием. Рекомендуется также полностью зарядить устройство после длительного периода простоя без включения.

Перезагрузка

Кнопка перезагрузки расположена под резиновой заглушкой USB-порта. Используйте острый предмет, чтобы нажать её в случае, если видеорегистратор завис или работает нестабильно.

Примечание:

Когда уровень заряда батареи падает до 5% камера начинает воспроизводить голосовое оповещение: "НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ".

Когда объём свободной памяти опускается до 200Мб, камера начинает воспроизводить голосовое оповещение: "КАРТА ПЕРЕПОЛНЕНА".

Настройка видеорегистратора на ПК:

Установите драйверы вручную или через "auto driver installation.exe" и "SeelockConnect.exe"

(ПО доступно к скачиванию на сайте производителя)

Подключите устройство к ПК с помощью USB и докстанции, запустите утилиту **SeelockConnect.exe**. Перед подключением убедитесь, что камера не ведёт видеозапись или не находится в режиме ожидания с предварительной записью.

При успешном подключении вы увидите надпись "Регистратор обнаружен".

● SEELOCK CONNECT	x		
SEELOCK			
ΚΟΜΠΛΕΚ: ΑΒΤΟΠΟΜΠΟЙ ΦΟΤΟ Η ΒΑΥΙ	офиксации		
Авторизация Пароль Подслючить Регистратор обнаружен	Авторизоваться		
Настройки языка Язык Русский 💌	Выход		

Введите пароль в поле "Пароль", затем нажмите "Подключить" и "Авторизоваться".

Пароль по умолчанию: 000000.

Откроется следующее меню.

• Основные настройки				
SEELOCK				
КОМПЛЕКС АВТОНОМНОЙ	и фото и видеофиксации			
Дата и время	НАСТРОЙКИ ПАРОЛЯ			
2025-01-16 14:15:58 Обновить Установить	ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ			
	новый пароль			
— УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА № Устройства № Сотрудника				
000000 OK	OK			
РЕЖИМ USB ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ	BO3BPAT			

©SEELOCK http://seelock.ru

Синхронизировать Дату и Время с ПК

В поле "Дата и время" нажмите кнопку **"Обновить",** затем **"Установить"**.

<u>Изменить ID сотрудника/устройства.</u>

В поле "Уникальный номер видеорегистратора" введите ID сотрудника и серийный номер устройства и нажмите "**Ok**".

Изменение пароля

В поле "Настройки пароля" можно поменять пароль доступа к устройству. Введите сначала старый пароль, потом новый и повторите новый пароль, затем нажмите "**Ok"**.

<u>Прочие настройки</u>

Нажмите кнопку "Прочие настройки" для перехода к настройкам параметров записи. Чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню, нажмите "Установить и вернуться".

• Основные настройки				
SEELOCK				
КОМПЛЕКС АВТОНОМНО	Й ФОТО И ВИДЕОФИКСАЦИИ			
Дата и время	НАСТРОЙКИ ПАРОЛЯ			
2025-01-16 14-15-58ОбновитьУстановить	текущий пароль			
	новый пароль			
Уникальный номер видеорегистратора	ПОВТОР ПАРОЛЯ			
00000 ОК	OK			
РЕЖИМ US8 ПРОчие настройки	BC08PAT			

Просмотр видеозаписей и фото

Нажмите кнопку "Режим USB", чтобы получить доступ к хранилищу. Видеорегистратор определится на ПК, как съёмный диск (прозвучит звуковое оповещение на ПК о подключении нового носителя).

Параметры и значения:

Параметр	Описание	Значения
Разрешение (Resolution)	Разрешение видеозаписи	2560×1440 30P 2304×1296 30P 1920×1080 30P 1280×720 30P 800×480 30P
Длина видеофайлов (Split Time)	Видеорегистратор автоматически разбивает всю запись на файлы определённой длительности.	5 мин, 15 мин, 30 мин
Глобальное позиционирование (GPS)	При включённом GPS фиксируются координаты устройства в момент видеозаписи. Они могут быть просмотрены в журнале записи или в GPS плеере.	Выкл. (Off), Вкл.
Громкость (Volume)	Данный параметр влияет на громкость звуков, воспроизводимых видеорегистратором.	0, 3, 6, 9, 12

	НЕ влияет на громкость записи.	
Качество видео (Quality)	Быстрый выбор качества видео	Лучшее, Нормальное, Хорошее. (Normal)
Голосовое оповещение (Record Warning)	Когда включено (On): звучит голосовое оповещение при начале и завершении видеозаписи.	Выкл. <i>,</i> Вкл. (On)
Циклическая запись (Loop Recording)	Когда включено (On): при заполнении карты памяти камера автоматически удаляет самые ранние видеофайлы и записывает вместо них самые свежие.	Выкл. (Off), Вкл.
Ик-подсветка (Infrared)	В ручном режиме (Manual) ИК-подсветки, требуется нажатие кнопки Fn для включения/выключения. В автоматическом режиме (Auto) ИК-подсветка задействуется автоматически в зависимости от показаний датчика освещённости.	Вручную (Manual), Авто (Auto)
Формат кодирования (Coding Format)	Формат кодирования видеофайлов.	H.264, H.265

	Когда включено (On):	
	видеофайл определённой	
	длительности (в	
	зависимости от	
предварительная	выбранного разрешения)	Выкл. (Off) <i>,</i>
(Dro rocord)	записывается в буфер до	Вкл.
(Pre-record)	нажатия кнопки	
	видеозаписи и	
	объединяется с основным	
	записанным видео.	
Часовой пояс (Time Zone)	Установка локального часового пояса.	От -12 до +12

3.Паспорт устройства и гарантия

Модель:

Серийный номер:	
Дата производства:	
Дата продажи:	
Продавец:	

Заводская гарантия на продукцию SEELOCK™ составляет один год с даты покупки. Если в течение гарантийного срока, при корректном использовании, у оборудования обнаружен дефект материала или производственный брак, продавец обязуется произвести ремонт или замену неисправного изделия аналогичное. Данные на гарантийные обязательства не распространяются на неисправности и повреждения, возникшие в результате действия непреодолимой обстоятельств силы. случая, неправильного обращения несчастного С оборудованием, эксплуатации оборудования Покупателем в нарушение правил и рекомендаций (в том числе, указанных в настоящем Руководстве), а также если оборудование разбиралось, самостоятельно обслуживалось ремонтировалось. или ©SEELOCK http://seelock.ru Стр. 18 Квалифицированный ремонт и сервисное обслуживание оборудования производится только в авторизованном сервисном центре SEELOCK[™]. Обращения, связанные с гарантийным и пост-гарантийным обслуживанием, рассматриваются в письменном виде по электронной почте: <u>service@seelock.ru</u>

4. Информация о товарном знаке и авторских правах

Настоящее руководство пользователя защищено авторским правом, апрель 2024 г.

SEELOCK

Официальный представитель в РФ:

+7(495)215-53-87

http://seelock.ru

e-mail: info@seelock.ru

©SEELOCK http://seelock.ru